

ВОПРОС: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЫСОЛОВ НА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН)?

ОТВЕТ: В первую очередь проверьте цемент. Желательно использовать бездобавочный цемент, например ПЦ500ДО. Во-вторых, проверьте песок и щебень на наличие известняка. Желательно использовать заполнители из плотных горных пород и без органики (ила). Применить добавку Д-5 (3% от массы цемента) и исключить все другие добавки и пластификаторы. **Добавка Д-5 обладает способностью связывать свободную известь, выделяющуюся в процессе гидратации цемента. Именно свободная известь и является основной причиной появления высолов.**

Достоверно известно, что при производстве гиперпрессованного кирпича с применением добавки Д-5 удалось устранить проблему высолов (смотрите отзыв кирпичного завода ООО «Литос-К» на нашем сайте www.tokard5.ru).