

ВОПРОС: КАКОВА ДОЗИРОВКА Д5 ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА И БЕТОНА ДЛЯ ЖБИ?

ОТВЕТ: И для товарного бетона, и для бетона заводов ЖБИ рекомендуемая дозировка – 2-3% от массы цемента. Чем выше дозировка, тем выше эффект. Количество добавки в каждом конкретном случае подбирается индивидуально в зависимости от требуемых показателей: прочности, подвижности, скорости набора прочности, водонепроницаемости W, морозостойкости F и других.